

## Metropolitana Leggera di Cagliari - Linea 1 – Linea 3

Luogo di intervento: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

## Armadio RSN - RAV

## Verifica Armadio

- Verifica visiva dell'integrità meccanica \_\_\_\_\_
- Verifica chiusura portelle \_\_\_\_\_
- Verifica stato guarnizioni \_\_\_\_\_
- Verifica sigillatura cavidotti \_\_\_\_\_
- Verifica fissaggio \_\_\_\_\_

## Allestimento interno

- |  |               |      |                 |        |    |       |
|--|---------------|------|-----------------|--------|----|-------|
| - Verifica alimentazione principale  | Valore atteso | 230V | Valore misurato | _____D | OK | D NOK |
| - Verifica stato cavi alim./segnali  | _____         |      |                 |        |    |       |
| - Pulizia esterna di tutte le apparecchiature presenti e delle superfici a vista                     | _____         |      |                 |        |    |       |
| - Verifica e pulizia sistema di ventilazione e prese d'aria  | _____         |      |                 |        |    |       |
| - Rimozione della polvere dai connettori esterni non utilizzati, tramite bomboletta di gas compresso | _____         |      |                 |        |    |       |

## KVM

- Verifica della commutazione del monitor, tastiera e mouse sui due server \_\_\_\_\_

## SERVER

- Effettuare shutdown e reboot della macchina e verificare i messaggi dell'autodiagnostica \_\_\_\_\_

## POSTAZIONI OPERATORE

## Tastiera

- Rimozione della polvere con bomboletta di gas compresso \_\_\_\_\_

## Mouse

- Verifica del funzionamento e pulizia \_\_\_\_\_

## Monitor

- Pulizia dello schermo con schiuma detergente antistatica \_\_\_\_\_
- Spegnimento, accensione e verifica dell'autodiagnostica \_\_\_\_\_

## Consolle Citofoniche

- Rimozione della polvere con bomboletta di gas compresso \_\_\_\_\_

